

SABOR PAMPEANO

Pliego de Instalación y Materiales: Línea de Aire Comprimido (V. Final)

Documento consolidado para verificación con el instalador. Contiene especificaciones del compresor, cabina exterior y cañerías a instalar.

1. Equipo Compresor (Adquisición BTA Tools)

- Marca y Modelo: BTA Tools FCV7-300-3 (SKU 274228.6).
- Motor: 7.5 HP (5.5 kW) Trifásico 380V. Consumo nominal 10A.
- Cabezal: 3 cilindros, mando indirecto (a correa).
- Caudal de Admisión: 895 L/min.
- Tanque: 300 Litros. Presión Máxima 8 bar (116 PSI).
- Medidas Estimadas del Equipo: ~155 cm (largo) x 55 cm (profundidad) x 105 cm (alto).
- Conexión Eléctrica Requerida: Tablero con contactor y relevo térmico adecuado para 10A (esquema de arranque según recomendación de BTA).

2. Estructura Exterior / Casilla Metálica

La casilla está dimensionada para alojar el compresor, los filtros, el regulador de presión y dejar espacio para el tablero eléctrico.

- Largo (Frente): 210 cm (deja aprox 50 cm libres para conexiones y tablero).
- Profundidad: 80 cm.
- Alto: 125 cm.
- Diseño: Amurada a pared trasera (mampostería). Techo abatible hacia arriba. Dos puertas frontales con amplias rejillas tipo celosía para asegurar ventilación del motor de 7.5 HP.

3. Componentes de Línea Principal (Aprox. 36 metros lineales)

Material: Cañería de aluminio de 25 mm (SmartPipe de Kaeser o Alu-extruido equivalente).

- 6 x Tiras de caño de aluminio para aire comprimido de 25 mm (tiras de 6 metros).
- 7 x Uniones rectas para caño de 25 mm.

- 4 x Codos a 90° para caño de 25 mm.
- 7 x Soportes/grampas de fijación para 25 mm (separación recomendada 2.5m a 3m).
- 1 x Final de línea para 25 mm a rosca.
- 1 x Válvula esférica de 1/2" o 3/4" H-H (para la purga de condensado final).

4. Tratamiento de Aire y Regulación

Se deben instalar a la salida del tanque (dentro de la casilla de 210cm):

- 1 x Tramo de manguera flexible alta presión/mallada de 1 metro (diámetro 3/4") para desacople de vibraciones.
- 1 x Filtro Separador/Coalescente (de 5 micrones) con purga de agua y rosca de 3/4".
- 1 x Regulador de Presión General de 3/4" con manómetro (para bajar presión a 6 bar constantes).
- 1 x Válvula esférica de 3/4" H-H (salida directa del tanque).
- Niples y acoples roscados necesarios de 3/4".

5. Derivaciones a Máquinas (4 bajadas directas)

- 4 x Bridas de derivación rápida (cuellos de cisne) acopladas al caño de 25mm con salida rosca hembra de 1/2".
- 4 x Válvulas esféricas de corte manual 1/2" Macho-Hembra.
- 4 x Tramos de manguera flexible de poliuretano (interior 10mm x exterior 12mm). Total 12 metros a distribuir según necesidad (ej. 3 metros por bajada).
- 4 x Acoples rápidos universales de 1/2" rosca macho (para conectar herramientas).
- 4 x Espigas de 12 mm / Acoples rápidos para manguera.

6. Notas Críticas para el Instalador

- La línea principal debe instalarse con una leve pendiente (1%) hacia el punto de purga final para evacuación de condensado.
- Las derivaciones deben hacerse desde la parte superior del caño principal (cuello de cisne) para evitar que el agua caiga hacia las máquinas.
- La presión operativa requerida por las máquinas (Tapadora Cadec, Autoclave, Rompedora) es de 6 bar. No exceder dicha presión en la línea.