

Plan de Mantenimiento — Templates

Sabor Pampeano | Planta Bahía Blanca

1. Ficha Maestra de Equipo (Template en blanco)

Campo	Valor
Nombre del equipo	
Marca / Modelo	
Nº Serie	
Ubicación	Cocina / Dep. PT / Exterior / Hab. Rompedora
Año adquisición	
Tensión / Potencia	V / kW
Frecuencia de uso	Diario / Semanal / Esporádico
Manual disponible	Sí / No
Proveedor / Servicio técnico	
Teléfono servicio técnico	
Repuestos críticos	
Fecha última intervención	

2. Plan Preventivo por Equipo

ROBOQBO QBO 25-4

Frecuencia	Tarea	Responsable
Diario	Limpieza CIP o manual post-uso (ver POES-004)	Operador
Diario	Verificar estado de sellos de tapa	Operador
Semanal	Inspección visual cuchillas (desgaste, filo)	Operador
Semanal	Verificar conexiones eléctricas y mangueras	Técnico
Mensual	Lubricación según manual del fabricante	Técnico
Mensual	Verificar sistema de vacío (-990mbar)	Técnico
Trimestral	Calibración sensor de temperatura	Técnico
Anual	Servicio técnico completo (proveedor)	Proveedor

LSL LLENADORA (Cadec)

Frecuencia	Tarea	Responsable
Diario	Limpieza de tolva (60L) y boquillas	Operador
Diario	Verificar que no haya fugas de producto	Operador
Semanal	Inspección mangueras neumáticas	Técnico
Semanal	Verificar precisión de dosificación (pesar 5 frascos)	Operador + QC
Mensual	Lubricación partes móviles	Técnico
Mensual	Verificar presión de aire comprimido	Técnico
Trimestral	Calibración volumétrica	Técnico
Anual	Servicio completo Cadec	Proveedor

RSL TAPADORA (Cadec)

Frecuencia	Tarea	Responsable
Diario	Limpieza cabezal de tapado	Operador
Semanal	Verificar torque de cierre (muestra 5 frascos)	Operador + QC
Semanal	Inspección correas y transmisión	Técnico
Mensual	Lubricación	Técnico
Trimestral	Calibración torque	Técnico
Anual	Servicio completo Cadec	Proveedor

AUTOCLAVE

Frecuencia	Tarea	Responsable
Diario	Verificar nivel de agua, drenaje libre	Operador
Diario	Inspección visual empaquetadura de puerta	Operador
Semanal	Verificar válvula de seguridad (presión)	Técnico
Semanal	Purgar sistema de vapor	Técnico
Mensual	Verificar manómetro y termómetro	Técnico
Mensual	Inspección interna (corrosión, depósitos)	Técnico
Semestral	Prueba hidrostática (según normativa)	Proveedor
Anual	Inspección completa + certificación	Proveedor/Ente regulador

ATENCIÓN: El Autoclave es un equipo a presión. Requiere habilitación y controles periódicos obligatorios por normativa. El técnico debe verificar los requisitos regulatorios locales.

LIOFILIZADORA ORZF-5

Frecuencia	Tarea	Responsable
Por ciclo	Limpieza bandejas (24 u. de 61x58cm) y cámara	Operador
Por ciclo	Verificar trampa de frío alcanza -45/-60°C	Operador
Semanal	Verificar nivel de aceite bomba de vacío	Técnico
Semanal	Inspección conexiones eléctricas 380V	Técnico
Mensual	Verificar sistema de calentamiento de bandejas	Técnico
Mensual	Limpiar condensador	Técnico
Trimestral	Cambio aceite bomba de vacío	Técnico
Semestral	Verificar gas refrigerante	Técnico/Frigorista
Anual	Servicio completo (contactar fabricante)	Proveedor

BLAST CHILLER

Frecuencia	Tarea	Responsable
Diario	Limpieza interior post-uso	Operador
Diario	Verificar que alcanza temperatura objetivo	Operador
Semanal	Limpiar filtros de aire	Operador
Mensual	Inspección compresor y ventiladores	Técnico
Mensual	Verificar empaquetadura de puerta	Técnico
Semestral	Verificar carga de gas refrigerante	Frigorista
Anual	Servicio completo	Proveedor

COMPRESOR 3HP / 200L (Exterior)

Frecuencia	Tarea	Responsable
Diario	Purgar agua del tanque	Operador/Técnico
Semanal	Verificar nivel aceite	Técnico
Semanal	Inspeccionar estructura metálica exterior	Técnico
Mensual	Limpiar filtro de aire	Técnico
Mensual	Verificar mangueras y conexiones	Técnico
Trimestral	Cambio aceite	Técnico
Semestral	Verificar válvula de seguridad	Técnico
Anual	Cambio filtro aire + servicio completo	Proveedor

HORNO RATIONAL

Frecuencia	Tarea	Responsable
Diario	Ciclo de autolimpieza del Rational	Operador
Semanal	Limpiar filtro de grasa	Operador
Semanal	Verificar cierre de puerta y empaquetadura	Operador
Mensual	Descalcificar (según dureza del agua)	Operador
Trimestral	Inspección conexiones gas/eléctrica	Técnico
Anual	Servicio técnico Rational	Proveedor autorizado

2x TURBOVAR (Selladoras al vacío)

Frecuencia	Tarea	Responsable
Diario	Limpieza cámara y barra de sellado	Operador
Semanal	Verificar nivel aceite bomba de vacío	Técnico
Semanal	Verificar calidad de sellado (prueba visual + tracción)	QC
Mensual	Inspección resistencia de sellado	Técnico
Trimestral	Cambio aceite bomba	Técnico
Anual	Cambio resistencia + teflón barra sellado	Técnico

3. Registro de Intervenciones (Correctivo)

Fecha	Equipo	Tipo	Descripción del problema	Acción realizada	Repuestos	Tiempo parada	Responsable
		Prev/Corr				hs	

4. Stock de Repuestos Críticos

Equipo	Repuesto	Cantidad mín.	Stock actual	Proveedor	Plazo entrega
Roboqbo	Sellos tapa	2			
Roboqbo	Cuchillas	1 juego			
Turbovar	Resistencia sellado	2			
Turbovar	Teflón barra	2			
Turbovar	Aceite bomba vacío	2L			
Compresor	Filtro aire	2			
Compresor	Aceite	2L			
Liofilizadora	Aceite bomba vacío	5L			
Autoclave	Empaquetadura puerta	1			
Rational	Descalcificador	3			
Etiquetadora	_(repuestos por identificar tras reparación)_				

SUGERENCIA: Para el técnico electromecánico: Este template es el punto de partida. Debe:

1. Completar las fichas maestras con datos reales de cada equipo (Nº serie, potencias, etc.)
2. Ajustar frecuencias según uso real y recomendaciones del fabricante
3. Completar el stock de repuestos críticos con cantidades y proveedores
4. Crear un calendario anual de mantenimiento preventivo
5. A futuro: implementar mantenimiento predictivo (vibración, termografía, análisis aceite)